数字温度控制器

# RD 系列

(RD100|RD400|RD500|RD700|RD900)

All Rights Reserved, Copyright © 2009, RKC INSTRUMENT INC.

IMR02C44-C1

根据机种及产品规格等,有的参数不显示。

## ■ 监视显示模式 ■

| 显示           | 名称                      | 显示范围   | 出厂值 |
|--------------|-------------------------|--|-----|
| - 28t        | 测量值 (PV)/<br>设定值 (SV)监视 | PV显示器: 显示PV。<br>输入刻度下限~输入刻度上限  |     |
|              |                         | SV显示器: 显示控制的目标值。<br>设定值 (SV) [AUTO模式时]<br>手动操作输出值 (MV) [MAN模式时]*<br>"MAN灯亮 |     |
| <u>-</u> [[  | 电流检测器1 (CT1)<br>输入值监视   | 0.0~30.0 A (CTL-6-P-N)<br>0.0~100.0 A (CTL-12-S56-10L-N)                   |     |
| <u>-</u> 272 | 电流检测器2 (CT2)<br>输入值监视   | 0.0~30.0 A (CTL-6-P-N)<br>0.0~100.0 A (CTL-12-S56-10L-N)                   |     |
| - MV = 50    | 操作输出值 (MV1)<br>监视 [加热侧] | 输出限幅范围内  |     |
| MV 2:        | 操作输出值 (MV2)<br>监视 [冷却侧] | 输出限幅范围内  |     |
| [] ME        | 剩余时间监视                  | 0分00秒~99分59秒或0小时00分~99小时59分  |     |

## ■ SV设定模式 ■

| 显示            | 名称                      | 数据范围  | 出厂值     |
|---------------|-------------------------|---|---------|
| -0000         | 测量值 (PV)/<br>设定值 (SV)   | 设定限幅下限~设定限幅上限<br>设定控制的目标值。  | 0 (0.0) |
| <b>-</b> 0000 | 测量值 (PV)/<br>操作输出值 (MV) | PID控制时:<br>输出限幅下限~输出限幅上限<br>加热冷却PID控制时:<br>输出限幅下限~+输出限幅上限<br>MAN模式时,能够进行手动操作输出值 (MV) 的设定. | 0.0     |

### ■ 模式切換 ■

| 显示/名称                 | 数据范围   | 出厂值  |
|-----------------------|--|------|
| 切换自动 (AUTO)/手动 (MAN)  |  | 0000 |
| RUC                   | 0000: 自动 (AUTO) 模式<br>0001: 手动 (MAN) 模式                              |      |
| 切换设定数据开锁/锁定*          |  | 0000 |
| UL CK _ L CK _ 000 1; | 0000: 开锁<br>0001: 锁定   |      |
| 开锁 锁定                 | *出厂时设定数据锁定功能OFF (可以设定全部)。<br>为了使设定数据锁定功能有效,需要用工程技术模式的设定<br>锁定等级进行设定。 |      |
| 解除联锁*                 |  | 0000 |
| [                     | 0000: 解除联锁<br>0001: 联锁状态 (仅监视)                                       |      |
| 联锁状态 解除联锁             | *出厂时联锁功能OFF。<br>为了使联锁功能有效,需要将工程技术模式的联锁设定为<br>「1: 使用」。                |      |

# ■ 参数设定模式 ■

| 显示             | 名称         | 数据范围  | 出厂值     |
|----------------|------------|---|---------|
| 5/1 ·          | 设定值1 (SV1) | 设定限幅下限~设定限幅上限   | 0 (0.0) |
| _57.2°         | 设定值2 (SV2) |   | 0 (0.0) |
| _5 <i>V</i> 3€ | 设定值3 (SV3) |   | 0 (0.0) |
| 51/4°          | 设定值4 (SV4) |   | 0 (0.0) |
| 5-5V<br>-0001  | SV选择       | 1~4<br>从4个设定值中选择用于控制的设定值。<br>[选择了定时器功能1或定时器功能2的场合有效]                                | 1       |
| 5// I          | 定时器1       | 00分01秒~99分59秒或00小时01分~99小时59分<br>[定时器时间单位的出厂值: 0 (分: 秒)]                            | 00:01   |
| <u>5</u> //2   | 定时器2       |   | 00:01   |
| 5//3           | 定时器3       |   | 00:01   |
| 5/54<br>0001   | 定时器4       |   | 00:01   |
| [MF5]          | 选择定时器功能    | 0 (定时器功能OFF)、<br>1 (定时器功能1)~4 (定时器功能4)<br>有关定时器功能,请参照另册的RD系列使用说明书<br>(IMR02C21-C□)。 | 0       |
| RPF 5          | 重复实行回数     | 0~9999 (9999时无限回)<br>[选择了定时器功能3或定时器功能4的场合有效]  | 0       |
| 5/RU:          | 设定变化率限幅上升  | 1(0.1)~输入量程 (单位: °C [°F])/单位时间 (0: 功能OFF) [单位时间的出厂值: 0 (1分单位)]                      | 0 (0.0) |

| 显示                   | 名称                     | 数据范围   | 出厂值                                 |
|----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| 51/Rd=               | 设定变化率限幅下降              | 1(0.1)~输入量程 (单位: °C [°F])/单位时间 (0: 功能OFF)  | 0 (0.0)                             |
|                      | 市州1沿宁店                 | [单位时间的出厂值: 0 (1分单位)]   | TC/PTD:                             |
| EV It                | 事件1设定值<br>(EV1)        | <事件种类代码为A~T、V、W的场合显示><br>偏差动作: -輸入量程~+輸入量程   | TC/RTD:<br>50 (50.0)                |
| UUSU                 | (= 1)                  | 無差切作: <del>-</del> 棚入重程~+物入重程<br>输入值或设定值动作: 与输入范围相同  | V/I: 5.0                            |
|                      | 事件1设定值                 | <事件种类代码为U、X~Z的场合显示>  | TC/RTD:<br>50 (50.0)                |
|                      | (EV1) [上侧]             | -输入量程~+输入量程  | V/I: 5.0                            |
| EV  ' τ<br>-050      | 事件1设定值<br>(EV1') [下侧]  |  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)              |
| EV 2:                | 事件2设定值                 | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | V/I: -5.0<br>TC/RTD:                |
| <b>-</b> 0050°       | (EV2)                  |  | 50 (50.0)<br>V/I: 5.0               |
|                      | 事件2设定值<br>(EV2) [上侧]   | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0    |
| <u>-</u> '2' ₁       | 事件2设定值<br>(EV2') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)              |
| EV 3:                | 事件3设定值                 | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | V/I: -5.0<br>TC/RTD:<br>50 (50.0)   |
| <b>-</b> 0050        | (EV3)<br>事件3设定值        | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | V/I: 5.0<br>TC/RTD:                 |
|                      | (EV3) [上侧]             |  | 50 (50.0)<br>V/I: 5.0               |
| <u>- 050</u>         | 事件3设定值<br>(EV3') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)<br>V/I: -5.0 |
| EV4.                 | 事件4设定值<br>(EV4)        | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)                |
| <b>-</b> 0050        | 事件4设定值                 | 数据范围与「事件1沿空荷/CV/1/[上廊]. 坦思   | V/I: 5.0<br>TC/RTD:                 |
|                      | 争计40定值<br>(EV4) [上侧]   | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | 50 (50.0)<br>V/I: 5.0               |
| -050<br>-050         | 事件4设定值<br>(EV4') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)<br>V/I: -5.0 |
| #FU                  | 自动演算 (AT)              | 0: PID控制<br>1: 实行AT  | 0                                   |
| SEII                 | 起动演算 (ST)              | 0: 不使用ST<br>1: 实行1回  | 0                                   |
| <u>-0000</u>         |                        | 2: 每回实行  |                                     |
| $P_{\tau}$           | 比例带 [加热侧]              | 热电偶 (TC)/测温电阻 (RTD) 输入:  | TC/RTD:                             |
| <u>-0030</u>         |                        | 1 (0.1)~输入量程 (单位: °C [°F])<br>[但是, 0.1 °C (°F) 分辩率时在999.9 °C (°F) 以内]<br>电压(V)∕电流(I)输入: 输入量程的0.1~100.0 % | 30 (30.0)<br>V/I: 3.0               |
|                      |                        | 0 (0.0): 二位置动作   |                                     |
| <b>-</b> 0240        | 积分时间                   | 1~3600秒 (0: PD动作)  | 240                                 |
| -                    | 微分时间                   | 1~3600秒 (0: PI动作)  | 60                                  |
| =0060<br>RRW1        | 限制积分动作生效               | 加热侧比例带的1~100 %   | 100                                 |
| -0 100  <br>-Pc1     | 范围 (ARW)<br>比例带 [冷却侧]  | (0: 积分动作通常为OFF)<br>加热侧比例带的1~1000 %   | 100                                 |
| -0100°               | SO NATIO [14 WH DA]    | (不能有只有冷却侧的二位置动作)   | 100                                 |
| - db=                | 交叠/不感带                 | 热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:<br>-10 (-10.0)~+10 (+10.0) °C [°F]  | 0 (0.0)                             |
| 0000                 |                        | 电压(V)/电流(I)输入: 输入量程的-10.0~+10.0 %  |                                     |
|                      |                        | 负值设定为交叠。   |                                     |
| PFU<br>-0000         | POST演算设定               | -3~+3<br>(0: 功能OFF)  | 0                                   |
| 46R I                | 加热器断线警报1<br>(HBA1) 设定值 | 0.0~100.0 A<br>(0.0: 功能OFF [可以进行电流值的监视])   | 0.0                                 |
| <u>-0000</u><br>H682 | 加热器断线警报2               |  | 0.0                                 |
| <b>-</b> 0000        | (HBA2) 设定值             | [事件种类代码为「1」的场合显示]  | 400                                 |
| _0480                | 控制回路断线警报<br>(LBA) 时间   | 0~7200秒 (0: 功能OFF)<br>[事件种类代码为「2」的场合显示]  | 480                                 |
| _Lbde                | LBA不感带 (LBD)           | 0~输入量程<br>[事件种类代码为「2」的场合显示]  | 0                                   |
| Г                    | 比例周期 [加热侧]             | 0~100秒   | 继电器接点输出: 20<br>电压脉冲输出、              |
| <b>-</b> 0020        |                        | (0: 工程技术模式F51的「比例周期 [加热侧] 的时间设定」的<br>设定有效)<br>[输出1 (OUT1) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]                             | 三端双向可控硅开<br>关元件输出、<br>开路集电极输出: 2    |
| MI                   | 比例周期 [加热侧] 的           | 0~1000 ms  | 0                                   |
| - <i>0000</i>        | 最低ON/OFF时间             | [输出1 (OUT1) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]   |                                     |
|                      | 44 -1                  |  |                                     |

0: 工程技术模式F51的「比例周期 [冷却侧] 的时间设定」的 设定有效)

[输出2 (OUT2) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]

[输出2 (OUT2) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]

-1999 (-199.9)~+9999 (+999.9) °C [°F] 电压(V)/电流(I)输入: -输入量程~+输入量程

加热冷却PID控制: -冷却输出限幅上限~+加热输出限幅上限

PID控制: 输出限幅下限~105.0 %

PID控制\*: -5.0 %~输出限幅上限 \*但是, 输出限幅上限 > 输出限幅下限

加热冷却PID控制: 0.0~105.0 %

热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:

0~100秒 (0: 功能OFF)

输出限幅下限~输出限幅上限

(加热输出限幅上限) 加热冷却PID控制: 0.0~105.0 %

输出限幅上限

输出限幅下限

(冷却输出限幅下限)

比例周期 [冷却侧]

最低ON/OFF时间

PV数字滤波器

手动操作输出值

PV偏置

比例周期 [冷却侧] 的 0~1000 ms

# ■ 工程技术模式 ■

工程技术模式(F21~F70)的内容是指与使用条件相一致的最初设定的数据, 此后,在通常的使用范围内,不需要变更的项目。并且,请注意,如果随便变更 设定,会导致机器的误动作、故障。关于这种场合的机器故障、损坏,本公司 不负一切责任,请谅解。

### ● 工程技术模式的功能块 (F□□) 构成


工程技术模式由下面的功能块 (F□□) 构成。请按照客户的使用条件进行设定。

可以进行画面(监视显示模式、模式切换)的非显示选择、设定数据锁定功能的设定锁定等级的设定、工程技术模式上的RUN/STOP切换操作。

可以在参数设定模式时选择显示的参数设定画面为非显示。

F21~F91:

可以进行与本产品的规格有关的内容的设定。但是,要显示F21以后,需要把F00的ModE (选择模式的非显示)



### ● 工程技术模式的存取限制

工程技术模式和切换设定数据开锁/锁定,与RUN/STOP的关系如下所示。

◎: 可以显示/变更设定 O: 只可显示 ×: 不可以显示/变更设定 切换设定数据开锁/ 工程技术模式 STOP (STOP灯亮) F00 0 0 开锁 F01~F10 \* 0 0 F21~F91 0 ⊚ (F91除外) F00 0 0 锁定 F01~F10 \* 0 0 ( 🔓: 灯亮) F21~F91

虽然参数设定模式与F01~F10中有相同的设定项目, 但如果变更其中一个设定值, 则另一方的设定值也连 动着被变更。但是, 在锁定状态下能够进行设定变更的参数, 以在设定锁定等级上没有被锁定的F□□的参数

### ● 功能块00 (F00)

105.0

PID控制: -5.0

加热冷却PID

继电器接点输出: 20 电压脉冲输出。 三端双向可控硅开

关元件输出、 开路集电极输出: 2

0 (0.0)

0.0

| 显示             | 名称         | 数据范围  | 出厂值 |
|----------------|------------|---|-----|
| F <u></u> 00.  | 功能块00      | 功能块00的最初的参数   |     |
| Loc!(<br>-0000 | 设定锁定等级     | 0~10         6 F06~F10不可以设定           1 F01~F10不可以设定         7 F07~F10不可以设定           2 F02~F10不可以设定         8 F08~F10不可以设定           3 F03~F10不可以设定         9 F09~F10不可以设定           4 F04~F10不可以设定         10 F10不可以设定           5 F05~F10不可以设定 | 0   |
| M_NI<br>=0000  | 选择监视非显示    | 0: 全部显示<br>1: 电流检测器1 (CT1) 输入值监视 [非显示]<br>2: 电流检测器2 (CT2) 输入值监视 [非显示]<br>4: 操作输出值 (MV) 监视 [非显示]<br>8: 剩余时间监视 [非显示]<br>*加热冷却控制时: 加热例. 冷却侧的MV监视画面都为非显示  | 0   |
| ModE<br>-0000  | 选择模式非显示    | 0: 显示模式切换画面 (自动/手动,设定数据开锁/锁定设定切换,解除联锁)<br>1: 切换自动/手动 [非显示]<br>2: 切换设定数据开锁/锁定设定 [非显示]<br>4: 解除联锁 [非显示]<br>8: 禁止用R/S键进行RUN/STOP的切换操作<br>128: 显示F21以后  | 0   |
| R/5            | 设定RUN/STOP | 0: RUN<br>1: STOP (STOP灯亮)  | 0   |

# 设定例: 设定操作输出值 (MV) 监视 为非显示的场合



设定想非显示的该当项目的数值。 有数个想非显示的项目的场合, 请设定加上该当项目的数值的值。

### ● 功能块01(F01)~10(F10)

| ● 切能块                   | 01(F01)~10(F10)  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 显示                      | 名称<br>功能块01  | 数据范围<br>功能块01的最初的参数  | 出厂值   |
| 5/17                    | 设定值1 (SV1)   | 设定限幅下限~设定限幅上限  | 0 (0.0)   |
| 57.27                   | 设定值2 (SV2)   |  | 0 (0.0)   |
| 573c                    | 设定值3 (SV3)   |  | 0 (0.0)   |
| 51/4 <sub>5</sub>       | 设定值4 (SV4)   |  | 0 (0.0)   |
| 5-5V                    | SV选择   | 1~4  | 1   |
| - 000 i                 | W 12 FO 4 14 14 14 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 从4个设定值中选择用于控制的设定值。<br>[选择了定时器功能1或定时器功能2的场合有效]  |   |
| 5 <u>FO  </u>           | 选择F01块的非显示   | 0: 显示<br>1: 非显示  | 1   |
| F <u>0</u> 2.           | 功能块02  | 功能块02的最初的参数  | 1   |
| 5// I                   | 定时器1   | 00分01秒~99分59秒或00小时01分~99小时59分<br>[定时器时间单位的出厂值: 0 (分: 秒)]                                   | 00:01   |
| 51/1 2<br>-000 1        | 定时器2   |  | 00:01   |
| 51/ [ 3                 | 定时器3   |  | 00:01   |
| 5//4<br>-0001           | 定时器4   |  | 00:01   |
| [MF5]                   | 选择定时器功能  | 0 (定时器功能OFF)、<br>1 (定时器功能1)~4 (定时器功能4)   | 0   |
| RPF5                    | 重复实行回数   | 0~9999 (9999时无限回)<br>[选择了定时器功能3或定时器功能4的场合有效]   | 0   |
| <u>5</u> F02            | 选择F02块的非显示   | 0: 显示<br>1: 非显示  | 1   |
| F <u>.</u> 03.          | 功能块03  | 功能块03的最初的参数  |   |
| 51/RU:                  | 设定变化率限幅上升  | 1(0.1)~输入量程 (单位: °C [°F])/单位时间<br>(0: 功能OFF)   | 0 (0.0)   |
| 51/Rd:                  | 设定变化率限幅下降  | [单位时间的出厂值: 0 (1分单位)]   | 0 (0.0)   |
| <u>5</u> F03            | 选择F03块的非显示   | 0: 显示  | 1   |
| F <u>O</u> 4.           | 功能块04  | 功能块04的最初的参数  |   |
| EV 10                   | 事件1设定值<br>(EV1)  | [事件种类代码为A~T、V、W的场合显示]<br>偏差动作:-输入量程~+输入量程<br>输入值或设定值动作:与输入范围相同                             | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
|                         | 事件1设定值<br>(EV1) [上侧]   | [事件种类代码为U、X~Z的场合显示]  | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
| <b>E</b> V 1' τ         | 事件1设定值<br>(EV1') [下侧]  | -输入量程~+输入量程  | V/I: 5.0<br>TC/RTD:<br>-50 (-50.0)<br>V/I: -5.0 |
| _EV 2τ<br>=0050         | 事件2设定值<br>(EV2)  | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
|                         | 事件2设定值<br>(EV2) [上侧]   | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
| <u>E</u> V2' €          | 事件2设定值<br>(EV2') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)<br>V/I: -5.0             |
| EV 3€<br>•0050          | 事件3设定值<br>(EV3)  | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
|                         | 事件3设定值<br>(EV3) [上侧]   | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
| E <u>V</u> ∃' τ<br>-050 | 事件3设定值<br>(EV3') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | TC/RTD:<br>-50 (-50.0)<br>V/I: -5.0             |
| EV4€<br>•0050           | 事件4设定值<br>(EV4)  | 数据范围与「事件1设定值(EV1)」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0                |
|                         | 事件4设定值<br>(EV4) [上侧]   | 数据范围与「事件1设定值(EV1)[上侧]」相同   | TC/RTD:<br>50 (50.0)<br>V/I: 5.0<br>TC/RTD:     |
| EV4' =                  | 事件4设定值<br>(EV4') [下侧]  | 数据范围与「事件1设定值(EV1')[下侧]」相同  | -50 (-50.0)<br>V/I: -5.0                        |
| 5F04<br>0000            | 选择F04块的非显示   | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0   |
| F <u>0</u> 5.           | 功能块05  | 功能块05功能块<br>   |   |
| _AFU<br>_0000           | 自动演算 (AT)  | 0: PID控制<br>1: 实行AT  | 0   |
| <u>-57U</u>             | 起动演算 (ST)  | 0: 不使用ST<br>1: 实行1回<br>2: 每回实行   | 0   |
| <u>5</u> F05            | 选择F05块的非显示   | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0   |
| F <u>0</u> 6.           | 功能块06  | 功能块06的最初的参数  | 1   |
| -0030                   | 比例带 [加热侧]  | 热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:<br>1 (0.1)~输入量程 (单位: °C [°F])<br>[但是.0.1 °C (°F)分辨率时在999.9 °C (°F)以内] | TC/RTD:<br>30 (30.0)<br>V/I: 3.0                |
|                         |  | 电压(V)/电流(I)输入: 输入量程的0.1~100.0 % 0 (0.0): 二位置动作   | v/i. 3.0  |
| -0240                   | 积分时间   | 1~3600秒 (0: PD动作)  | 240   |
| <b>-</b> 0060           | 微分时间   | 1~3600秒 (0: Pl动作)  | 60  |
|                         | l .  |  |   |

| 显示               | 名称                         | 数据范围   | 出厂值  |
|------------------|----------------------------|--|--|
| RRW:             | 限制积分动作生效<br>范围 (ARW)       | 加热侧比例带的1~100 %<br>(0: 积分动作通常为OFF)  | 100  |
| -0 100°          | 比例带 [冷却侧]                  | 加热侧比例带的1~1000 %<br>(不能有只有冷却侧的二位置动作)  | 100  |
| - dbr            | 交叠/不感带                     | 热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:<br>-10 (-10.0)~+10 (+10.0) °C [°F]<br>电压(V)/电流(I)输入: 输入量程的-10.0~+10.0 %<br>负值设定为交叠。 | 0 (0.0)  |
| PFU<br>-0000     | POST演算设定                   | −3~+3<br>(0: 功能OFF)  | 0  |
| 5F06             | 选择F06块的非显示                 | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0  |
| F <u>0</u> 7.    | 功能块07                      | 功能块07的最初的参数  |  |
| H68              | 加热器断线警报1<br>(HBA1) 设定值     | 0.0~100.0 A<br>(0.0: 功能OFF [可以进行电流值的监视])   | 0.0  |
| HP85             | 加热器断线警报2<br>(HBA2) 设定值     | [事件种类代码为「1」的场合显示]  | 0.0  |
| _L               | 控制回路断线警报<br>(LBA) 时间       | 0~7200秒 (0: 功能OFF)<br>[事件种类代码为「2」的场合显示]  | 480  |
| Lbd:             | LBA不感带 (LBD)               | 0~输入量程<br>[事件种类代码为「2」的场合显示]  | 0  |
| <u>5</u> F07     | 选择F07块的非显示                 | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0  |
| F <u></u> 08.    | 功能块08                      | 功能块08的最初的参数  |  |
| <b>-</b> 0020    | 比例周期 [加热侧]                 | 0~100秒<br>(0: 工程技术模式F51的「比例周期 [加热侧] 的时间设定」的<br>设定有效)<br>[输出1 (OUT1) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]                   | 继电器接点输出: 20<br>电压脉冲输出、<br>三端双向可控硅开<br>关元件输出、<br>开路集电极输出: 2 |
| MF<br>0000       | 比例周期 [加热侧] 的<br>最低ON/OFF时间 |  | 0  |
| _oL Hr.<br>105.0 | 输出限幅上限<br>(加热输出限幅上限)       | PID控制: 输出限幅下限~105.0 %<br>加热冷却PID控制: 0.0~105.0 %  | 105.0  |
| _oLL:            | 输出限幅下限<br>(冷却输出限幅上限)       | PID控制*: -5.0 %~输出限幅上限<br>*但是,输出限幅上限 > 输出限幅下限<br>加热冷却PID控制: 0.0~105.0 %                                   | PID控制: -5.0<br>加热冷却PID<br>控制: 105.0                        |
| <u>-</u> 0020    | 比例周期 [冷却侧]                 | 0~100秒<br>(0: 工程技术模式F51的「比例周期 [冷却侧] 的时间设定」的<br>设定有效)<br>[输出2 (OUT2) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]                   | 继电器接点输出: 20<br>电压脉冲输出、<br>三端双向可控硅开<br>关元件输出、<br>开路集电极输出: 2 |
| _ ML<br>-0000    | 比例周期 [冷却侧] 的<br>最低ON/OFF时间 | 0~1000 ms<br>[輸出2 (OUT2) 种类代码为M、V、T、D的场合显示]  | 0  |
| <u>5</u> F08     | 选择F08块的非显示                 | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0  |
| F <u></u> 09.    | 功能块09                      | 功能块09的最初的参数  |  |
| -0000<br>-0000   | PV偏置                       | 热电偶(TC)∕测温电阻(RTD)输入:<br>-1999 (-199.9)~+9999 (+999.9) °C [°F]<br>电压(V)∕电流(I)输入: -量程~+量程                  | 0 (0.0)  |
| -000 i           | PV数字滤波器                    | 0~100秒 (0: 功能OFF)  | 1  |
| 5F09<br>0000     | 选择F09块的非显示                 | 0: 显示<br>1: 非显示  | 0  |
| F <u></u> 10.    | 功能块10                      | 功能块10的最初的参数  |  |
| M-MV.            | 手动操作输出值<br>(MV)            | PID控制:<br>输出限幅下限~输出限幅上限<br>加热冷却PID控制:<br>-冷却输出限幅上限~+加热输出限幅上限   | 0.0  |
| <u>5</u> F 10    | 选择F10块的非显示                 | 0: 显示<br>1: 非显示  | 1  |

# ● 功能块21(F21)~91(F91)

为了显示F21以后的条件: **■** 参照「● 工程技术模式的存取限制」

- 在「选择模式非显示(ModE)」时设定为128
- 在设定开锁状态

| 显示                        | 名称     | 数据范围   | 出厂值                                   |
|---------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| F <u>-</u> 2 I.           | 功能块21  | 功能块21的最初的参数  |                                       |
| _ NP                      | 输入种类   | 0~38 [参照表1]  | 根据型号代<br>码而不同                         |
| PGaP                      | 小数点位置  | 0 (无小数点).<br>1 (小数点以下1位)~3 (小数点以下3位)<br>热电偶 (TC)/测温电阻(RTD)输入: 0~1<br>电压(V)/电流(I)输入: 0~3                  | 根据型号代码而不同                             |
| _bo5                      | 断线方向   | 0: 偏向高刻度<br>1: 偏向低刻度 热电偶输入的场合有效  | 0                                     |
| PG5H<br>-9999             | 输入刻度上限 | 热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:输入刻度下限~输入范围的最大值電圧(V)/~電流(D)入力: -1999~+9999 (可以选择小数点位置)<br>输入刻度下限 < 输入刻度上限            | TC/RTD:<br>输入范围的<br>最大值<br>V/I: 100.0 |
| PGSL<br>- <sub>1999</sub> | 输入刻度下限 | 熟電対(TC)/測温抵抗体(RTD)入力:<br>输入范围的最小值~输入刻度上限<br>电压(V)/电流(I)输入:<br>-1999~+9999 (可以选择小数点位置)<br>输入刻度下限 < 输入刻度上限 | TC/RTD:<br>输入范围的<br>最小值<br>V/I: 0.0   |

| 显示 51 出                      | 名称<br>设定限幅上限            | 数据范围 设定限幅下限~输入刻度上限  | 出厂值<br>输入刻度上限                              |
|------------------------------|-------------------------|---|--|
| 5LH:<br>1302<br>5LL:<br>-200 | 设定限幅下限                  | 输入刻度下限~设定限幅上限   | 输入刻度下限                                     |
| <u>-euu</u><br>d <b>5</b> oP | 输入异常时的                  | 0: 闪烁   |  |
| <u> </u>                     | PV闪烁显示<br>功能块23         | 1: 无闪烁显示<br>功能块23的最初的参数   |  |
| <u>J</u> I SL                | DI分配                    | 0~7[参照表2]   | 根据型号代码而不同                                  |
| F_30.                        | 功能块30                   | 功能块30的最初的参数   | '  |
| <b>-</b> 55                  | STOP时的输出动作              | 0: 事件输出、传输输出 (AO) 都OFF<br>1: 仅事件输出继续动作、传输输出 (AO) OFF<br>2: 事件输出OFF, 仅传输输出 (AO) 继续动作<br>3: 事件输出、传输输出 (AO) 都继续动作            | 0  |
| <u> </u>                     | 选择STOP显示                | 0: PV显示器上STOP显示+STOP灯显示<br>1: SV显示器上STOP显示+STOP灯显示<br>2: 只有STOP灯显示  | 1  |
| <u>-</u> 33.                 | 功能块33                   | 功能块33的最初的参数   |  |
| <b>-</b> Ro,                 | 传输输出种类                  | 0: 操作输出值 (MV1)<br>1: 测量值 (PV)<br>2: 设定值 (SV)  | 1  |
| _RH5<br>_9999                | 传输输出刻度上限                | 选择MV1时: 传输输出刻度下限~+105.0 %<br>选择PV、SV时: 传输输出刻度下限~输入刻度上限  | 输入量程的<br>上限值                               |
| ALS<br>-1999                 | 传输输出刻度下限                | 选择MV1时: -5.0 %~传输输出刻度上限<br>选择PV、SV时: 输入刻度下限~传输输出刻度上限  | 输入量程的<br>下限值                               |
| <u>1</u> 0F5:                | AO满刻度调整值                | -10.0~+10.0 %<br>AO满刻度调整值和AO零点调整值的出厂值是在工厂   | 调整值  |
| <u>l</u> o ZR:               | AO零点调整值                 | 出厂前进行调整得到的值,所以请不要随意变更。<br>一旦变更了调整值,则精度会发生变化。  | 调整值  |
| <u>-</u> 4!                  | 功能块41                   | 功能块41的最初的参数   |  |
| _E5                          | 事件1种类                   | 0~23 [参照表3]   | 根据型号代<br>码而不同                              |
| Ho !                         | 事件1待机动作                 | 0: 无待机<br>1: 待机 (电源ON时、从STOP切换至RUN时)<br>2: 再待机 (电源ON时、从STOP切换至RUN时、变更SV时)   | 根据型号代码而不同                                  |
| EH I                         | 事件1动作间隙                 | 0~输入量程  | TC/RTD:<br>2 (2.0)<br>V/I: 0.2             |
| bo [                         | 选择输入断线时的<br>事件1输出动作     | 0: 断线时不强制使事件输出ON<br>1: 超过刻度上限时ON,低于刻度下限时什么也不做<br>2: 低于刻度下限时ON,超过刻度上限时什么也不做<br>3: 超过刻度上限或低于刻度下限时ON<br>4: 超过刻度上限或低于刻度下限时OFF | 0  |
| XE I                         | 事件1输出的<br>励磁/非励磁        | 0: 励磁<br>1: 非励磁   | 0  |
| <u> </u>                     | 事件1定时器                  | 0~600秒  | 0  |
| <u> </u>                     | 事件1联锁                   | 0: 不使用 (功能OFF)<br>1: 使用   | 0  |
| 属于功                          | 能块42 (事件2) ~44 (        | '<br>事件4) 的参数的数据范围,与功能块41 (事件1) 的参数同样。  |  |
| 45.                          | 功能块45                   | 功能块45的最初的参数   |  |
| <u> </u>                     | CT比率<br>(转数)            | 1~1000  | CTL-6P: 800<br>CTL-12P: 1000               |
| HPE 3                        | HBA延迟回数                 | 0~255回  | 3  |
| 5 !                          | 功能块51                   | 功能块51的最初的参数   |  |
| - 05                         | 选择正/逆动作                 | 0: 正动作  | 根据型号代码而不同                                  |
| _o5c                         | 选择冷却动作                  | 0: 风冷<br>1: 水冷  | 根据型号代码而不同                                  |
| _0HHz                        | 二位置动作间隙上侧               | 2: 冷却线性<br>热电偶(TC)∕测温电阻(RTD)输入:<br>0 (0.0)~100 (100.0) °C [°F]  | TC/RTD:<br>1 (1.0)                         |
| oHL:                         | 二位置动作间隙下侧               | 电压(V)/电流(I)输入: 输入量程的0.0~10.0 %  | V/I: 0.1<br>TC/RTD:<br>1 (1.0)<br>V/I: 0.1 |
| <b>-</b> 060                 | 选择断线时的<br>控制输出          | 0: 控制演算的结果<br>1: 输出限幅下限值 (输出OFF)*<br>*加热冷却控制时加热输出、冷却输出都为OFF   | 0  |
|                              | (切换自动→手动时的)<br>不冲击动作的选择 | 0: 无不冲击<br>1: 有不冲击  | 1  |
| arp<br>0                     | 选择微分动作                  | 0: 测量值微分<br>1: 偏差微分   | 0  |
| <b>-</b> []                  | 比例周期 [加热侧]<br>的时间设定     | 0: 0.1秒 (固定) 将参数设定模式的比例周期 [加热侧]<br>1: 0.25秒 (固定) 设定为0秒时, 这个项目的设定内容成<br>2: 0.5秒 (固定) 为比例周期 [加热侧] .                         | 2  |
| <u>- FU</u>                  | 比例周期 [冷却侧]<br>的时间设定     | (10:0.1秒 (固定) 将参数设定模式的比例周期 [冷却侧]<br>1:0.25秒 (固定) 设定为0秒时,这个项目的设定内容成<br>2:0.5秒 (固定) 为比例周期 [冷却侧]。                            | 2  |

| 显             |            | 名称                  | 数据:                                | <b>范</b> 国            | 出厂值          | 表3. | 事件和      | 地         |
|---------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|----------|-----------|
| F_50          | -          | 功能块52               | 功能块52的最初的参数                        | 2013                  | _ ш/ ш       | 设定值 |          |           |
|               |            | 功能坏32               | 功能块32的取制的多数                        |                       |              | 0   | N        | 无事        |
| _Rr           |            | AT周期数               | 0: 1.5周期<br>1: 2.5周期               |                       | 0            |     | Α        | 上限        |
| RI            | H          | AT动作间隙时间            | 0~50秒                              |                       | 10           | 1   | Е        | 带待        |
|               | 10         | 0 m d 2 = 1, dz /// |                                    |                       |              |     | Q        | 带再        |
| <u>_</u> 5/   | 7          | ST起动条件              | 0: 电源ON时, 从STOP切换3<br>时起动          | 全RUN时, 或变更设定值 (SV)    | 0            |     |          | 上限        |
|               |            |                     | 1: 电源ON时, 从STOP切换3                 | ERUN时起动               |              | 14  |          | 带待        |
| ICC           |            | -1 60-11            | 2: 变更设定值 (SV) 时起动                  |                       |              | -   |          | 带再        |
| F <u></u> 60  | i          | 功能块60               | 功能块60的最初的参数                        |                       |              |     | В        | 下限        |
| EMF           | 75         | 选择通信协议              | 0: RKC通信                           |                       | 根据型号代        | 2   | F        | 带待        |
| _             | 0          | NR 5-11-11          | 1: MODBUS                          |                       | 码而不同         |     | R        | 带再        |
| _Rc           | 성          | 设备地址                | 0~99 (MODBUS时: 1~99)               |                       | (MODBUS: 1)  |     |          | 下限        |
| <u></u> 6F    | 75         | 通信速度                | 0: 2400 bps 2: 9600                | ) bps                 | 3            | 15  |          | 带待        |
|               | 3          | W IS D V I          | 1: 4800 bps 3: 1920                | 00 bps                |              | -   |          | 带再        |
| <u>-</u> 51   | Γ.         | 数据位构成<br>           | 0~11 (MODBUS时: 0~5)<br>[参照表4]      |                       | 0            |     | С        | 上下        |
|               | IC         | 间隔时间                | 0~250 ms                           |                       | 10           | 3   | G        | 带待        |
| -1 1          | 10         | 1-3110 1-3          | 0 200 1113                         |                       |              | _   | Т        | 带再        |
| EMA           | M          | 通信应答监视              | 0: 通信应答正常                          | ** * *****            | 0            |     |          | 上下        |
|               | 0          |                     | 1: 超过(运行)错误<br>2: 奇偶错误             | 数个错误发生的场合,<br>显示各值的和。 |              | 16  |          | 带待        |
|               |            |                     | 4: 帧错误                             |                       |              |     |          | 带再        |
|               |            |                     | 8: 收信缓冲寄存器溢出                       |                       |              |     | Х        | 上下        |
| F_70          | l.         | 功能块70               | 功能块70的最初的参数                        |                       |              | 5   | Υ        | 带待<br>[上限 |
| 5 <u></u> V F | ?[]        | 设定变化率限幅             | 0: 1分单位                            |                       | 0            |     | z        | 带再        |
|               | ü          | 单位时间                | 1: 1小时单位                           |                       |              |     |          | 上下        |
| [_[           | 1片         | 定时器时间单位             | 0: 分: 秒<br>1: 小时: 分                |                       | 0            | 10  | $\vdash$ | [上限       |
| CO            | ı          | 功能块91               | 功能块91的最初的参数                        |                       |              | 18  |          | [上限       |
| F <u>-</u> 9  |            | 33 116 3 (          | -33 Hu -370   H 3 44   13 H 3 5 3X |                       |              |     |          | 下円[上限     |
| 049           | 34         | ROM版本监视             | 显示搭载软件的版本。                         |                       |              | 4   | D        | 范围        |
| Ë,            | <u> </u>   | 累积工作时间监视            | 0~9999小时                           |                       | <del></del>  | 6   | U        | 范围        |
| - "           | II.        | 系依工TF的 問 监 代        | 0 -9999/14/1                       |                       |              | 17  |          | 范围        |
| <u></u>       | ปะ         | 周围温度峰值保持值           | -10∼+100 °C                        |                       | T —          | 19  |          | 范围<br>[上限 |
| ا             | 30         |                     |                                    |                       |              | 9   | Н        | 上限        |
|               |            |                     |                                    |                       |              |     | K        | 带待        |
| 表1: 输         | <u>入</u> 种 | 类                   |                                    |                       |              | 10  | J        | 下限        |
| 设定值           | 1/         | 输入种类                | 范围代码 设定值                           | 输入种类                  | 范围代码         | 10  | L        | 带待        |
| 0             | K          | -199.9~+400.0 °C    | K43 20                             | J -328~+2192 °F J     | A1, JA2, JB9 | 7   | 1,/      | L 78      |

| 表1: 轴 | 介入种类      |                  |               |     |                |                  |               |
|-------|-----------|------------------|---------------|-----|----------------|------------------|---------------|
| 设定值   |           | 输入种类             | 范围代码          | 设定值 | 输入种类           |                  | 范围代码          |
| 0     | K         | -199.9~+400.0 °C | K43           | 20  | J              | -328~+2192 °F    | JA1, JA2, JB9 |
| 1     | K         | 0.0∼800.0 °C     | K09, K10      | 21  | T              | -199.9∼+300.0 °F | TC8           |
| 2     | K         | -200∼+1372 °C    | K01~K06, K41  | 22  | T              | 0.0~600.0 °F     | TC7           |
| 3     | J         | -199.9∼+300.0 °C | J07           | 23  | T              | -328~+752 °F     | TC9           |
| 4     | J         | -200~+1200 °C    | J01~J06, J15  | 24  | S              | 0~3216 °F        | SA2           |
| 5     | T         | -199.9~+300.0 °C | T02, T03, T05 | 25  | R              | 0~3216 °F        | RA2           |
| 6     | T         | 0.0~+400.0 °C    | T06           | 26  | E              | 0~1832 °F        | EA1, EA2      |
| 8     | S         | 0~1769 °C        | S02           | 27  | В              | 0~3308 °F        | BA1, BA2      |
| 9     | R         | 0~1769 °C        | R02           | 28  | N              | 0~2372 °F        | NA1, NA2      |
| 10    | E         | 0~1000 °C        | E01, E02      | 29  | PLI            | 0~2534 °F        | AA1, AA2      |
| 11    | В         | 0~1820 °C        | B01, B02      | 30  | W5Re/W26Re     | 0~4208 °F        | WA4           |
| 12    | N         | 0~1300 °C        | N01, N02      | 31  | Pt100          | -199.9∼+900.0 °F | DA2~DA9, DB2  |
| 13    | PLI       | 0~1390 °C        | A01, A02      | 33  | 电压输入           | DC 0~1 V         | 301           |
| 14    | W5ReW26Re | 0~2320 °C        | W01, W02      | 34  | 电压输入           | DC 0~5 V         | 401           |
| 15    | Pt100     | -199.9~+649.0 °C | D01~D10       | 35  | 电压输入 DC 0~10 V |                  | 501           |
| 16    | JPt100    | -199.9∼+649.0 °C | P01~P10       | 36  | 电压输入 DC 1~5 V  |                  | 601           |
| 17    | K         | -100.0∼+752.0 °F | KC8           | 37  | 电流输入           | DC 0~20 mA       | 701           |
| 18    | K         | -328~+2501 °F    | KA1, KA2, KC7 | 38  | 电流输入           | DC 4~20 mA       | 801           |
| 19    | ı.        | -199.9~+550.0°F  | LIC8          |     |                |                  |               |

请不要对上面没有记载的号码进行设定。否则会导致误动作。

□ 可以变更输入种类。但是、在温度输入类(热电偶、测温电阻)、电压/电流输入类内为通用输入。(不能往不同类变更输入种类)

表2: DI分配

| 设定值 | DI1 DI2                          |                         |  | 1 SV选择功能 (SV1~SV4): |      |      |      |  |  |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------|------|------|--|--|
| 0   | 不使用 (无DI分配)                      |                         |  | SV1                 | SV2  | SV3  | SV4  |  |  |
| U   | 小区市 (                            | DI1                     | 接点断开   | 接点闭合                | 接点断开 | 接点闭合 |      |  |  |
| 1   | SV选择功能 (SV1~SV4) <sup>1</sup>    |                         |  | 接点断开                | 接点断开 | 接点闭合 | 接点闭合 |  |  |
| 2   | SV选择功能 <sup>2</sup><br>(SV1~SV2) | 切换RUN/STOP <sup>3</sup> |  |                     |      |      |      |  |  |
| 3   | SV选择功能 <sup>2</sup><br>(SV1~SV2) | 切换AUTO/MAN <sup>4</sup> |  |                     |      |      |      |  |  |
| 4   | SV选择功能 <sup>2</sup><br>(SV1~SV2) | 解除联锁 5                  | <sup>3</sup> 切换RUN/STOP:<br>接点断开状态: STOP 接点闭合状态: RUN |                     |      |      |      |  |  |
| 5   | 切换RUN/STOP 3                     | 切换AUTO/MAN <sup>4</sup> | <sup>4</sup> 切換AUTO/MAN:<br>接点断开状态: MAN 接点闭合状态: AUTO |                     |      |      | AUTO |  |  |
| 6   | 切换RUN/STOP 3                     | 解除联锁 5                  | 5解除联锁:<br>接点断开一接点闭合 (边缘判断) 时解除联锁                     |                     |      |      |      |  |  |
| 7   | 切换AUTO/MAN <sup>4</sup>          | 解除联锁 5                  |  |                     |      |      |      |  |  |

↓ 根据按键操作/通信与根据DI进行切换的关系

| 根据技                | 安键操作/通信进行切换                      | 根据DI进行切换*       | 实际的状态  | 显示灯                  |  |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------|----------------------|--|
| SV选择<br>功能         | 例: SV选择功能 (SV1~SV2) 的场合<br>选择SV1 | 选择SV2<br>(接点闭合) | 切换至SV2 | SV1灯: 灯灭<br>SV2灯: 灯亮 |  |
| 切换<br>RUN/<br>STOP | RUN                              | RUN (接点闭合)      | RUN    | STOP灯: 灯灭            |  |
|                    | KUN                              | STOP (接点断开)     |        |                      |  |
|                    | STOP                             | RUN (接点闭合)      | STOP   | STOP灯: 灯亮            |  |
|                    | 5109                             | STOP (接点断开)     |        |                      |  |
| 切换<br>AUTO/<br>MAN | AUTO模式                           | AUTO (接点闭合)     | AUTO模式 | MAN灯: 灯灭             |  |
|                    | AUTU快式                           | MAN (接点断开)      |        |                      |  |
|                    | MAN模式                            | AUTO (接点闭合)     | MAN模式  | MAN灯: 灯亮             |  |
|                    | WIAN快入                           | MAN (接点断开)      |        |                      |  |

\* 用DI切换的各状态, 不被备份到EEPROM。

| 0   |               |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| · · | N             | 无事件                                  |  |  |  |  |  |
|     | Α             | 上限偏差 (使用SV监视值)                       |  |  |  |  |  |
| 1   | Е             | 带待机上限偏差 (使用SV监视值) *                  | (事件设定值在正侧时)<br>OFF ↓☆↑ ON →PV                    |  |  |  |  |
|     | Q             | 带再待机上限偏差 (使用SV监视值) *                 | Low A High                                       |  |  |  |  |
|     | $\overline{}$ | 上限偏差 (使用本地SV值)                       | (事件设定值在负侧时)                                      |  |  |  |  |
| 14  | $\subset$     | 带待机上限偏差 (使用本地SV值) *                  | OFF √☆ ON PV                                     |  |  |  |  |
| ŀ   | $\angle$      | 带再待机上限偏差 (使用本地SV值) *                 | Low A High                                       |  |  |  |  |
|     | В             | 下限偏差 (使用SV监视值)                       |  |  |  |  |  |
| 2   | F             | 带待机下限偏差 (使用SV监视值) *                  | (事件设定值在正侧时)<br>ON ↑☆W OFF BV                     |  |  |  |  |
|     | R             | 带再待机下限偏差 (使用SV监视值) *                 | ON ↑★↓ OFF<br>Low                                |  |  |  |  |
|     | $\overline{}$ | 下限偏差 (使用本地SV值)                       | (事件设定值在负侧时)                                      |  |  |  |  |
| 15  | eg            | 带待机下限偏差 (使用本地SV值) *                  | ON A OFF   |  |  |  |  |
| ŀ   | eg            | 带再待机下限偏差 (使用本地SV值)*                  | Low A - High                                     |  |  |  |  |
|     | С             | 上下限偏差 (使用SV监视值) ◆                    |  |  |  |  |  |
| 3   | G             | 带待机上下限偏差 (使用SV监视值) * ◆               |  |  |  |  |  |
| ŀ   | Т             | 带再待机上下限偏差 (使用SV监视值) * ◆              |  |  |  |  |  |
|     |               | 上下限偏差 (使用本地SV值) ◆                    |  |  |  |  |  |
| 16  | eg            | 带待机上下限偏差 (使用本地SV值) * ◆               | ON ↑*V OFF V*↑ ON PV                             |  |  |  |  |
| -   | eg            | 带再待机上下限偏差 (使用本地SV值) * ◆              | Low — I — I IIgii                                |  |  |  |  |
|     | X             | 上下限偏差 (使用SV监视值)                      | ◆: 将事件设定值设定为负值的场合, 作为绝对值处理,<br>动作与上图相同。          |  |  |  |  |
| -   |               | [上限·下限分别设定]<br>带待机上下限偏差 (使用SV监视值)*   |  |  |  |  |  |
| 5   | Υ             | [上限・下限分别设定]                          |  |  |  |  |  |
|     | Z             | 带再待机上下限偏差 (使用SV监视值) *<br>[上限・下限分别设定] |  |  |  |  |  |
|     |               | 上下限偏差 (使用本地SV值)<br>[上限·下限分别设定]       |  |  |  |  |  |
| 18  | $\subset$     | 带待机上下限偏差 (使用本地SV值) *                 |  |  |  |  |  |
| "   | $\leftarrow$  | [上限·下限分别设定]<br>带再待机上下限偏差 (使用本地SV值)*  |  |  |  |  |  |
|     |               | [上限・下限分别设定]                          |  |  |  |  |  |
| 4   | D             | 范围内 (使用SV监视值) ◆                      |  |  |  |  |  |
| 6   | U             | 范围内 (使用SV监视值)<br>[上限・下限分别设定]         | V☆↑ ON ↑☆√ OFF PV                                |  |  |  |  |
| 17  |               | 范围内 (使用本地SV值) ◆                      | ◆: 将事件设定值设定为负值的场合, 作为绝对值处理,<br>动作与上图相同。          |  |  |  |  |
| 19  |               | 范围内 (使用本地SV值)<br>[上限・下限分别设定]         |  |  |  |  |  |
|     | Н             | 上限输入值                                | OFF √×↑ ON DV                                    |  |  |  |  |
| 9   | K             | 带待机上限输入值 *                           | OFF √☆↑ ON PV                                    |  |  |  |  |
|     | J             | 下限输入值                                | 055  |  |  |  |  |
| 10  | L             | 带待机下限输入值 *                           | ON ↑☆↓ OFF PV                                    |  |  |  |  |
| 7   | V             | 上限设定值 (使用SV监视值)                      | OFF √×↑ ON OV                                    |  |  |  |  |
| 20  | $\overline{}$ | 上限设定值 (使用本地SV值)                      | OFF ↓☆↑ ON SV                                    |  |  |  |  |
| 8   | w             | 下限设定值 (使用SV监视值)                      | ON ↑★↓ OFF                                       |  |  |  |  |
| 21  |               | 下限设定值 (使用本地SV值)                      | ON ↑★↓ OFF  Low Δ High                           |  |  |  |  |
| 11  | 2             | 控制回路断线警报 (LBA) **                    | LBD的动作间隙。  → → ← → → ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← |  |  |  |  |
| 13  | 3             | FAIL                                 | FAIL时动作停止<br>(FAIL输出[固定为非励磁]: 异常时接点断开)           |  |  |  |  |
| 12  | 4             | RUN中监视                               | 在RUN时事件ON (在STOP时事件OFF)                          |  |  |  |  |
| 0.7 | 1             | 加热器断线警报 (HBA)                        | 在HBA状态警报ON                                       |  |  |  |  |
| 22  |               | 1 1                                  |  |  |  |  |  |

事件种类代码

[▲:设定值(SV) Δ:事件设定值 ☆:事件动作间隙]

动作

· AT中不能使用LBA功能。 · 通常, 请将参数设定模式的LBA时间设定为积分时间的2倍的值。 · LBA时间的设定时间短、或不适合控制对象的场合, 有时LBA反复ON/OFF、或成不了ON。这种场合, 请将LBA时间设定得较长一些。

表4: 数据位构成

| 设定值 | 数据位 | 奇偶位 | 停止位 | 可以设定的通信         | 设定值 | 数据位 | 奇偶位 | 停止位 | 可以设定的通信 |
|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 0   | 8   | 无   | 1   |                 | 6   | 7   | 无   | 1   |         |
| 1   | 8   | 无   | 2   |                 | 7   | 7   | 无   | 2   |         |
| 2   | 8   | 偶数  | 1   | RKC通信<br>MODBUS | 8   | 7   | 偶数  | 1   | RKC通信   |
| 3   | 8   | 偶数  | 2   |                 | 9   | 7   | 偶数  | 2   | KKC通信   |
| 4   | 8   | 奇数  | 1   |                 | 10  | 7   | 奇数  | 1   |         |
| 5   | 8   | 奇数  | 2   | 1               | 11  | 7   | 奇数  | 2   |         |

MODBUS是Schneider Electric的登录商标。 在本说明书中记载的公司名称或商品名称。一般为各公司的商标或登录商标。

RKC. 理化工业株式会社

会社总部: 日本国东京都大田区久が原5-16-6 邮政编码: 146-8515 电 话: 03-3751-9799(+81 3 3751 9799)传 真: 03-3754-8585(+81 3 3751 8585) 电子信箱: info@rkcinst. co. jp 网 页: http://www.rkcinst. co. jp

AUG. 2009